

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2013.01 - Kuchyňská minutka



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Časovač a stopky TFA 38.2013

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Vlastnosti a funkce

- Časovač a stopky
- Tělo z hliníku
- Až 99 minut a 59 vteřin
- S magnetem a stojánkem (skládacím)

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo informování veřejnosti, nýbrž pouze pro domácí použití.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko výbuchu!
- Spolknutí baterií může být smrtelné. V případě, že se tak stane, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vytečou, při manipulaci s nimi používejte ochranné rukavice a brýle.

Upozornění:

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.

Provoz

- Otevřete bateriový prostor a vložte baterie.
- Sejměte ochrannou folii z displeje.
- Přístroj je připraven k použití.

Odpočítávání času

- Stiskněte tlačítka MIN k nastavení minut a SEC k nastavení vteřin požadovaného času.
- Stiskněte tlačítko START/STOP ke spuštění odpočítávání.
- Po odpočítání času (na displeji se zobrazí 00m00s) začne přístroj pípát. K vypnutí alarmu stiskněte tlačítko START/STOP.
- Po zastavení alarmu časovač automaticky nastaví naposledy zadaný čas odpočtu.
- Stiskněte najednou tlačítka MIN a SEC k vyresetování časovače.

Stopky

- Stiskněte tlačítko START/STOP ke spuštění počítání času.
- Můžete zastavit a opět spustit počítání stiskem tlačítka START/STOP.
- Stiskněte najednou tlačítka MIN a SEC k vyresetování počítání.

Upevnění

- Použijte magnet na zadní straně přístroje k upevnění ke kovovým povrchům nebo vyklopte stojánek.

Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Vyjměte baterii jestliže výrobek nebude po delší dobu v provozu.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže displej nebo zvuk budíku slábnou.
- Ujistěte se o správnosti polarity.

Řešení problémů

Žádné/nesprávné zobrazení

- ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou
- vyměňte baterie

Jestliže potíže i tak přetrvávají, kontaktujte prosím dodavatele nebo místo nákupu.

Specifikace

Napájení: 2 x 1,5V AA baterie (není součástí balení)

Minuty: až 99 minut

Vteřiny: až 59 vteřin

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!