

Daniel Zindler

Voženílkova 5561

760 05 Zlín

Tel.: +420 576 510 011, +420 604 873 023

klz@klz.cz

## **Tloušťkoměry s číselníkovým úchylkoměrem**

### **Návod k obsluze**

Pokyny pro měření:

- Před měřením očistit měřicí doteky
- Nastavit nulovou polohu pomocí otáčivého kroužku číselníku
- Pohyblivý měřicí dotek nadzvedávat pomocí nadzvedávací páčky na vzdálenost nutnou ke vsunutí měřeného předmětu
- Pohyblivý dotek spouštět pomalu!
- Naměřenou hodnotu odečítat na číselníku

Pokyny pro údržbu:

- Přístroj udržovat v čistotě, zabránit vniknutí nečistot mezi měřicí doteky a do mechanismu číselníkového úchylkoměru
- Prach a nečistoty odstraňovat měkkým, čistým hadříkem
- Přístroj chránit před mechanickým poškozením a nárazy, nepoužívat násilí
- Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, oleji a jinými kapalinami
- Nedemontovat!
- V případě technických problémů můžete kontaktovat naše servisní oddělení.